


BRISTLE BLASTER® AXIAL

DIBUJO EXPLOSIVO



Blasting Experts Inc.



Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Argentina y Panamá. Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997
Atención y soporte técnico:
Ingenieria@blastingexperts.com



Art- Nr	Descripción	Art- Nr	Descripción
31101	Cubierta protectora	31161	Pasador de válvula
31103	Tubo de ventilación	31162	Junta tórica
31014	Conducto de aire, delantero	31163	Resorte
31105	Conducto de aire	31164	Regulador de aire
31109-PV	Brazo soplador	31165	Junta tórica
31111	Tornillo	31166	Junta tórica
31116	Tornillo	31167	Tornillo de válvula
31140	Tapa de la carcasa	31168	Casquillo
31141	Rodamiento de bolas	31169	Catillo
31142	Jaula	31170	Pasador
31143	Junta tórica	31171	Silenciador
31144	Carcasa del engranaje	31172	Junta tórica
31147	Rodamiento de bolas	31173	Tornillo de entrada de aire
31148	Arandela espaciadora	31174	Arandela
31149	Rodamiento de bolas	31107-31108	Kit de reparación de la carcasa frontal del bláster
31151	Placa final, delantera	31112-2	Juego de tornillos
31152	Pasador	31113-2	Juego de arandelas
31153	Arandela espaciadora	31114-2	Juego de tornillos
31155	Rotor	31117-2	Juego de tornillos
31156	Cilindro	31145-2	Juego de engranajes planetarios
31157	Placa final, trasera	31146-2	Juego de pasadores
31158	Rodamiento de bolas	31150-2	Juego de pasadores cilíndricos
31159	Carcasa del motor	31154-4	Juego de láminas
31160	Junta tórica		



Blasting Experts Inc.



Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,
Argentina y Panamá. Oficina Principal:
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997
Atención y soporte técnico:
Ingenieria@blastingexperts.com

