


Bristle Blaster®Axial



Bristle Blaster®Axial -unidad de accionamiento Bristle Blaster®Axial, incluyendo regulador de presión de aire, incluyendo regulador de presión de aire y conector giratorio MONTI 360°.

- Barra aceleradora
- Sistema adaptador MONTI de 11 mm
- 10 correas Bristle Blaster® de 11 mm, acero
- Empaquetado en un estuche de almacenamiento moldeado por soplado

SDB-601-BMC



Correas Bristle Blaster® de acero | 11 mm

Caja de 10 BB-034-10

Caja de 5 BB-034-05



Correa Bristle Blaster® de acero Inoxidable | 11 mm

Caja de 10 BB-103-10

Caja de 5 BB-103-05



Correas Bristle Blaster® de acero | 11 mm - derecha

Caja de 10 BB-098R-10

Caja de 5 BB-098R-05



Correas Bristle Blaster® de acero inoxidable | 11 mm - derecha

Caja de 10 BB-108R-10

Caja de 5 BB-108R-05



Correas Bristle Blaster® de acero | 11 mm - izquierda

Caja de 10 BB-099L-10

Caja de 5 BB-099L-05



Correas Bristle Blaster® de acero inoxidable | 11 mm - izquierda

Caja de 10 BB-109L-10

Caja de 5 BB-109L-05



Barra aceleradora, acero
2 piezas ZU-064-02



Barra aceleradora, acero inoxidable
2 piezas ZU-065-02



Sistema Adaptador MONTI

11mm AS-012



Brazo Blaster Axial (repuesto)

31109-PV



Blasting Experts Inc.



Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil,

Argentina y Panamá. Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

Ingenieria@blastingexperts.com





Conjunto MBX®Axial

- Unidad de accionamiento MBX®Axial neumático con regulador de presión de aire y conector giratorio MONTI 360°
- Sistema adaptador MONTI de 11 mm
- 2 correas MBX®, acero, 11 mm, gruesas (negras)
- 2 correas MBX®, acero, 11 mm, medianas (ocres)
- 2 correas MBX®, acero, 11 mm, finas (verdes)
- Empaquetadas en estuche de almacenamiento moldeado por soplado MONTI

SDB-201-BMC



MBX®Axial, unidad de accionamiento solo con regulador de presión de aire y conector giratorio MONTI 360°.

SDB-200



Correa MBX®, acero,
gruesa, negra, 11 mm

Caja de 10 MB-020-10
Caja de 5 MB-020-05



Correa MBX®, acero,
mediana, ocre, 11 mm

Caja de 10 MB-021-10
Caja de 5 MB-021-05



Correa MBX®, acero,
fina, verde, 11 mm

Caja de 10 MB-028-10
Caja de 5 MB-028-05



Correa MBX®, acero inoxidable,
gruesa, azul, 11 mm

Caja de 10 MB-030-10
Caja de 5 MB-030-05



Correa MBX®, acero
inoxidable, fina, azul, 11 mm

Caja de 10 MB-031-10
Caja de 5 MB-031-05



Sistema Adaptador MONTI
11mm AS-012



Movilidad Axial BristleBlaster®

Los cinturones «verdes» se dejarán de utilizar y serán sustituidos por cinturones «rojos».



Bristle Blaster® Movilidad Axial - Acero

- Unidad motriz MBXAxial neumática con barra aceleradora (acero) y brazo lanzador, regulador de presión de aire, conector giratorio MONTI 360°.
- Sistema adaptador MONTI de 11 mm
- 2 correas Bristle Blaster®, acero, verde lima, 11 mm
- 2 correas Bristle Blaster®, acero, verde lima, 11 mm –«derecha»
- 2 correas Bristle Blaster®, acero, verde lima, 11 mm –«izquierda»
- Empaquetado en una caja moldeada por soplado. SDB-001



Bristle Blaster® Movilidad Axial - Acero Inoxidable

- Unidad motriz MBXAxial neumática que incluye barra aceleradora (acero inoxidable) y brazo de chorro, regulador de presión de aire, conector giratorio MONTI 360° (montado).
- Sistema adaptador MONTI de 11 mm
- 2 correas Bristle Blaster®, acero inoxidable, verde lima, 11 mm
- 2 correas Bristle Blaster®, acero inoxidable, verde lima, 11 mm –«derecha»
- 2 correas Bristle Blaster®, acero inoxidable, verde lima, 11 mm –«izquierda»
- Empaquetado en una caja moldeada por soplado. SDB-007



Bristle Blaster® Movilidad Axial

unidad motriz que incluye barra aceleradora (acero) y brazo pulverizador, regulador de presión de aire, conector giratorio MONTI 360° (montado).

SDB-002



Los cinturones «verdes» se dejarán de utilizar y serán sustituidos por cinturones «rojos».

Acero



Kit de actualización
Permite utilizar la máquina
con correas Bristle Blaster:
Compuesto por:
Brazo para barra aceleradora,
Barra aceleradora (acero)
Tornillo y llave Allen ZU-082



Correas Bristle Blaster® de
acero | 11 mm
Caja de 10 DB-105-10
Caja de 5 DB-105-05



Correas Bristle Blaster®
de acero | 11 mm - derecha
Caja de 10 DB-106-10
Caja de 5 DB-106-05



Correas Bristle Blaster® de
acero | 11 mm - izquierda
Caja de 10 DB-107-10
Caja de 5 DB-107-05



Barra Aceleradora, acero
2 piezas ZU-064-02

Acero Inoxidable



Kit de actualización
Permite utilizar la máquina
con correas Bristle Blaster:
Compuesto por:
Brazo para barra aceleradora,
Barra aceleradora (acero inoxidable)
Tornillo y llave Allen ZU-083



Correas Bristle Blaster® de
acero inoxidable | 11 mm
Caja de 10 DB-110-10
Caja de 5 DB-110-05



Correas Bristle Blaster® de acero
inoxidable | 11 mm - derecha
Caja de 10 DB-108-10
Caja de 5 DB-108-05



Correas Bristle Blaster® de acero
inoxidable | 11 mm - izquierda
Caja de 10 DB-109-10
Caja de 5 DB-109-05



Barra Aceleradora, Acero inoxidable
2 piezas ZU-065-02

